

取扱説明書



Logicool®
PC GAME CONTROLLER

MONSTER HUNTER Frontier Online Starter Package

ロジクール PCゲームコントローラ

モンスターハンター フロントニア オンライン スターター パッケージ



保証規定

お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊社、株式会社ロジクールでは、ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせて頂いておりますので、ソフトウェアの入ったディスクを開封される前に必ず下記「使用許諾」をお読み下さい。なお、お客様が、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本「使用許諾」にご同意頂いたものとしますので、万が一ご同意いただけない場合には、未開封のまま、ディスクのパッケージと同梱の全ての製品、付属品を、支払代金領収書とともに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させていただきます。

1. ソフトウェア使用の許諾

- 1.1 お客様は、以下の使用許諾に従い、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア・プログラム（以下、「本ソフトウェア」とします）をご使用頂けます。
 - (a)お客様は1台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとします。
 - (b)お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、ハードディスク等の記憶装置に本ソフトウェアを1部複製することができるものとします。その場合には当該コンピュータで使用するために必要な限度において本ソフトウェアの改変ができるものとします。
 - (c)お客様は専らバックアップの目的で本ソフトウェアを1部に限り複製することができます。ただし、バックアップ用の複製物にはLogitech Inc.及び弊社によって提供時に含まれていた著作権表示その他の警告が全て含まれなければならないものとします。
 - (d)お客様は弊社の文書による承認を得ないで、形式又は方法の如何を問わず、上記(b)(c)の場合以外の本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アセンブル、改変はできません。
 - (e)お客様は上記(c)の複製権及び複製物を第三者に譲渡できません。
 - (f)お客様は本ソフトウェアを第三者に貸与できません。
- 1.2 お客様は本ソフトウェアを、同梱の製品、付属品と一体で本使用許諾を承認する第三者に限り譲渡することができます。その場合には、お客様が前項(b)(c)により複製した本ソフトウェアの複製物及び改変物の全てを消去、破棄しなければなりません。
- 1.3 お客様が本ソフトウェア又はその複製物を第三者に譲渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェアの使用許諾は自動的に終了し、お客様はその保有する本ソフトウェアの複製物を消去廃棄しなければなりません。

2. 保証及び責任




- 2.1 弊社は本製品に同梱されていた保証書をご提示頂いたお客様に対し、次の通り弊社製品を保証させて頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。
 - (a)この文書と共に提供されているハードウェア製品の保証期間に関しては、その製品と一緒に同梱されていた保証書に明記されています。お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のもとにおいて、材質又は製造上の重大な欠陥がなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。
 - (b)本ソフトウェアに関しては、お客様のご購入日より90日間、通常の使用許諾のもとにおいて、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。

- 2.2 弊社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用状況で前項の弊社製品が故障した場合には、無償交換もしくは支払額の返金を致します。交換したハードウェア又はソフトウェアは、残存保証期間内または交換品のお渡し日より30日間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。
 - 2.3 次の場合には保証期間内でも保証は無効となります。
 - (a)保証書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合。
 - (b)保証書またはレシート、領収書等に、ご購入年月日・購入店名の記入捺印、またはそれに代わる保証開始時期を証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (c)使用上の誤り、または弊社以外での改造、修理による故障や損傷。
 - (d)火災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。
 - (e)本製品のハードウェアを分解した場合、またはソフトウェアを改変した場合。
 - 2.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なものとします。
 - 2.5 弊社ハードウェア製品及びソフトウェアの故障又は使用上に生じた誤作動、使用不能等によりお客様に生じた損害は、あらゆる直接損害間接損害を問わず（事前に弊社が損害発生の可能性につき告知されていた場合を含め）、弊社に一切の賠償責任はないものとします。
 - 2.6 弊社は、本書面において明記する場合を除いて、本ソフトウェア、提供するハードウェア、付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目的のための商品性又は適合性に関する黙示の保証及び第三者の権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保証をなすものではありません。また、弊社及び弊社製品の販売者、代理店及びその従業員は、弊社の保証及び責任につきいかなる修正、拡張をなす権限も与えられておりません。
- ### 3. その他
- 3.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、条項の解釈は日本法に準拠してなされるものとします。日本国内の電波に関する規格に基づき、公的機関の試験により認定を受けています。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。

以上
株式会社 ロジクール

製品を安全にご使用いただくために

本製品は誤った使い方をすると、故障したり物を破損したり、火災や感電、死亡、大ケガの原因となりますので、必ず下記の注意事項を守ってご使用ください。特に小さいお子様が使用される場合は、保護者の方が注意事項をお読みの上、誤った使用をされないよう十分注意してください。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれ強い過剰な危険性の高い内容を示します。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。

危険

【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異臭がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジケールのカスタマーリレーションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様がか飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様が手を触れないようにご注意ください。

警告

【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。また、汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因となります。

注意

【快適に使用していただくために】

最近のリサーチによれば、
・長時間にわたる同じ操作の継続
・操作しにくい環境
・不適切な姿勢による操作
・かたよった操作週間
といったことが、身体的な不快感や障害を引き起こす原因になるといわれています。

以下のようなことを心がけてください。

- ・1 時間に2 回以上は休憩をとり、少し歩いたりして体を動かす。
- ・一日中同じ操作が続くことがないように、操作内容を工夫する。
- ・力まず、軽いタッチでコントローラを使用する。

手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感じるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・湿気やほこりの多い場所
- ・幼児やペットの手の届く場所
- ・平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】


本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

製品の廃棄についての注意

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例しがつて廃棄してください。

セットアップ

- ① パソコンの電源を入れます。
- ② コントローラをUSB ポートに接続します。
自動的に標準ドライバのインストールが完了するまでお待ちください。



この状態で基本的なコントローラの操作を行えますが、ボタンの割り当てを含む全ての機能をご利用いただくには、付録のプロファイラソフトウェアをインストールしていただくか、最新のプロファイラソフトウェアを弊社ホームページ www.logicool.co.jp/download よりダウンロードしてご使用ください。

※弊社ホームページでは、常に最新のソフトウェアがダウンロード可能ですので、ぜひ確認されることをお勧めします。

各部説明



1. トリガーボタン (右 X2、左 X2)
2. アクションボタン X6
3. アナログスティック X2
4. 方向キー
5. モードボタン
6. モード / ステータス LED ライト

モンスターハンター フロントア オンライン 使用時 各部のボタン割り当て説明

メゼポルタ広場



フィールド



※上記の攻撃方法は「片手剣」の場合です。
メニュー画面にてお好みのボタン機能割り当てを設定できます。

トラブルシューティング

Q.ゲームコントローラが全く動作しません。

- A. (1) コントローラのUSB接続部がPCに接続されているか確認してください。
(2) Windowsコントロールパネル/ゲームコントローラ画面で
Logicool Dual Action USBを選択してください。
(3) PCを再起動してください。

MEMO

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

- 製品の保証書
- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085 Fax:050-3737-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>

[モンスターハンター フロンティア オンライン]に関するお問い合わせは、以下の公式サイトからお送りください。

モンスターハンター フロンティア オンライン公式サイト

<http://www.mh-frontier.jp/>

お問い合わせの前に、「困った時は?」をご参照ください。よく寄せられるご質問やお問い合わせをまとめております。

<http://www.mh-frontier.jp/trouble/>

※お問い合わせにはハンゲームIDまたはダレットIDおよびそれぞれのパスワードが必要になります。

※電話によるお問い合わせは受け付けておりません。

※ゲームデータの詳細や攻略情報についてのご質問はお答えいたしかねます。

※[モンスターハンター フロンティア オンライン]に関するお問い合わせはロジクール カスタマーセンターでは承ることはできませんので予めご了承ください。

* 外観および仕様は予告なく変更することがあります。

©2009 Logitech, Logicool. All rights reserved.

Logicool, Logicoolのロゴ、およびLogicool 製品は、Logitech International S.A. の商標または登録商標です。

Windows, Windows Vista は米国 Microsoft 社の登録商標です。

そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

©CAPCOM CO., LTD. 2007, 2009 ALL RIGHTS RESERVED.

P/N : 620-002387